

MOD BUS 浮點運算參數設定說明書

文件編號:NEW-DOC-0216-9

檔案編號:

頁次:1/1

A/

P1

0

一、功能設定： 程式檔名:NBMC1.HEX

指令代碼	功 能 說 明	調 整 範 圍
ID	連線設備的通信位址設定	00~FF(16 進位)
DA1	讀取第一組暫存器位址 (第一組顯示)	0000~FFFF
DA2	讀取第二組暫存器位址 (第二組顯示)	0000~FFFF
BU	通信速率 0=1200 , 1=2400 , 2=4800 , 3=9600 4=19200	
DQ1	第一組顯示器的小數點 0~5	
DQ2	第二組顯示器的小數點 0~5	
IO	主副機設定 0=單純副機 1=單純對設備連線 2=跟設備連線同時將資料傳送給副機	
HI1	第一組顯示器的上限設定	0000~9999
HI2	第二組顯示器的上限設定	0000~9999
LO1	第一組顯示器的下限設定	0000~9999
LO2	第二組顯示器的下限設定	0000~9999
dL	延遲上下限動作時間設定	00~99S
Ds	顯示位數設定	5/6

二、參數按鍵說明：

按 鍵	說 明
FUN	進入內部參數
SEL	選擇要調整的位置
ADJ	調整數字

參數調整方式：

1. 按下[功能鍵]約 2 秒進入第一選項，ID/01 畫面交叉顯示；要改變數值，請按[選擇鍵]，之後最高位開始閃爍；按[調整鍵]數值開始向上變化，確認後按[選擇鍵]移到下一位數，再依上述設定，直到跳到下一個代碼出現。
2. 若進入下一代碼後，不再更改數值，請按[功能鍵]往下移，移出所有代碼後，畫面即可恢復正常，並將設定值作存檔動作。