

# MRS總集中操作器(WRT9103K-89)之設定方式

## ■組件名稱及功能



## ■基本設定方式

步驟	模式設定	群組設定														
1	使用 <b>MODE</b> 鍵，將 ▲符號設定至P-G。															
2	使用 ▲ 及 ▼ 鍵，設定至 EDIT，然後按下 <b>ENT</b> 鍵。	1. 2. 3. 使用 <b>MODE</b> 鍵，將 ▲符號設定至P-G。 EDIT INPUT FROM CPU OUTPUT TO CPU														
3	按 <b>P</b> (模式) 鍵。	按 <b>G</b> (群組) 鍵。														
4	利用數字鍵盤或 <b>+</b> 及 <b>-</b> 鍵輸入要編輯的位址。 • 該位址的控制設定為顯示於選擇器顯示幕上。 • 請設定漸暗時間或視需要使用編輯功能。	要重新輸入，請按 <b>C</b> 鍵清除。														
您可在此時按住 ▼ 鍵不放 (約3秒左右) 經由傳送單元輸入用於顯示位址的控制設定。																
5	<p>使用選擇按鍵選擇資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通道的顯示可以利用PAGE ▲ ▼ 按鍵選擇。</li> <li>• 每次按下按鍵，狀態會隨之變動。</li> <li>• 在選擇期間，游標 ( ) 會顯示在選擇器顯示幕上。</li> </ul> <p>&lt;選擇器顯示幕&gt;</p> <table border="1"> <tr><th>顯示</th><th>狀態</th></tr> <tr><td>O</td><td>ON (‘O’: 定時器設定, ‘O’: 調光位準設定)</td></tr> <tr><td>X</td><td>OFF</td></tr> <tr><td>無</td><td>外部區域</td></tr> </table> <p>※‘O’及‘X’僅在傳送單元設定為WRT2050-80時才會顯示。</p>	顯示	狀態	O	ON (‘O’: 定時器設定, ‘O’: 調光位準設定)	X	OFF	無	外部區域	<p>使用選擇按鍵選擇資料。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 通道的顯示可以利用PAGE ▲ ▼ 按鍵選擇。</li> <li>• 每次按下按鍵，狀態會隨之變動。</li> <li>• 在選擇期間，游標 ( ) 會顯示在選擇器顯示幕上。</li> </ul> <p>&lt;選擇器顯示幕&gt;</p> <table border="1"> <tr><th>顯示</th><th>狀態</th></tr> <tr><td>O</td><td>負載納入群組 (‘O’: 定時器設定)</td></tr> <tr><td>無</td><td>負載未納入群組</td></tr> </table> <p>※‘O’僅在傳送單元設定為WRT2050系列或WRT2040系列或WRT2000系列時才會顯示。</p>	顯示	狀態	O	負載納入群組 (‘O’: 定時器設定)	無	負載未納入群組
顯示	狀態															
O	ON (‘O’: 定時器設定, ‘O’: 調光位準設定)															
X	OFF															
無	外部區域															
顯示	狀態															
O	負載納入群組 (‘O’: 定時器設定)															
無	負載未納入群組															
※所編輯位址的控制設定這時並不會存入本單元的記憶體中，因此請於編輯後藉由切換位址或切換選單的方式存入記憶體中。																
您可在此時按住 ▲ 鍵不放 (約3秒左右) 經由傳送單元輸入用於顯示位址的控制設定。(同時存入本單元的記憶體中)。																

### 模式/群組控制設定輸入 (自傳送單元)

自傳送單元輸入模式/群組控制設定至本單元。  
※請設定至所要連接的傳送單元。

(1) 使用 **MODE** 鍵，將 ▲符號設定至P-G。

(2) 使用 ▲ 及 ▼ 鍵，設定至INPUT FROM CPU，並按下 **ENT** 鍵。

(3) 使用 ▲ 及 ▼ 鍵，選擇輸入方式，並按下 **ENT** 鍵。

選擇	輸入方式
ADD. AREA	僅輸入所需位址範圍
All P DATA	輸入所有模式
All G DATA	輸入所有群組
All DATA	輸入所有模式/群組

※若傳送單元設定為WR3212系列，則不會有「OUTPUT TO CPU」選單選項。

如已選擇位址範圍

(1) 利用 **P** 或 **G** 鍵選擇P (模式) 或G (群組)。

(2) 利用數字鍵盤或 **+** 及 **-** 鍵輸入要開始的位址，並按下 **ENT** 鍵。

(3) 利用數字鍵盤或 **+** 及 **-** 鍵輸入要結束的位址，並按下 **ENT** 鍵。  
要重新輸入步驟 (2) 及 (3) 中的資料，請按 **C** 鍵清除。

(4) 若顯示的內容正確，按 **ENT** 鍵。  
• 輸入將會開始，完成時會顯示「COMPLETED」。  
• 過程中如要取消輸入，按 **BACK** 鍵。

如已選擇所有模式、所有群組或所有模式/群組

若顯示的內容正確，按 **ENT** 鍵。  
• 輸入將會開始，完成時會顯示「COMPLETED」。  
• 過程中如要取消輸入，按 **BACK** 鍵。  
輸入將會在當下位址輸入完成後取消。

若已選擇所有模式

若已選擇所有群組

若已選擇所有模式/群組