

五、附屬裝置

- 功能說明
 - 不需特殊工具，直接卡裝在小型斷路器左側即可
 - 每台斷路器最多可安裝3個附屬裝置
- 附屬裝置規格



類型	輔助接點 AC 12	接點容量	寬度 (mm)	產品型號
AL 警報裝置		1NO (93-94) 1NC (91-92)	220V 6A 440V 3A	9 BHK11



類型	輔助接點 AC 12	接點容量	寬度 (mm)	產品型號
AX 輔助接點裝置 (每台斷路器 最多可安裝2個 (AX)輔助接點裝置)		1NO (13-14) 1NC (21-22)	220V 6A 440V 3A	9 BHK21 BHK22



類型	控制電壓 (V)		接點容量	寬度 (mm)	產品型號
	AC	DC			
SHT 電壓跳脫裝置		12 24~48 230~415	— 12~48 110~130	220V 6A 440V 3A	18 BHK31 BHK32
UVT 低電壓跳脫裝置	220~240 —	48 —	220V 6A 440V 3A	18	BHK41 BHK42

3. 附屬裝置訂購資訊

BHK	1				1		1					
	裝置類型				安裝區分		電壓數					
	1	2	3	4	1	2	0	1	2	3	4	5
小型斷路器附件代號	AL	AX	SHT	UVT	標準品	特殊品	無電壓	AC 220V-440V DC 110V-130V	DC 48V	AC 24V-48V DC 12V-48V	AC 12V	AC 230V-415V DC 110V-130V
	AL				○		○					
BHK		AX			○	○	○					
			SHT		○	○				○	○	○
				UVT	○	○		○	○			

例1：BHK21→ 附屬裝置AX，安裝位置為標準品，安裝於BHA左側第一極

例2：BHK422→ 附屬裝置UVT，安裝位置為其他附屬裝置左側，使用電壓為DC 48V

註. 1. 附件僅能安裝於BHA左側

2. 標準品：直接安裝於斷路器左側第一極

3. 特殊品：安裝於其他輔助裝置左側

4. SHT, UVT僅能安裝於最左側(SHT, UVT無法同時安裝)

5. 「○」表型號可選