

| 產品編號/產品描述                                                                           |                                                                                                           |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                                                                     |                                                                                                           |  |
|    | <b>5ST3010</b><br>輔助電流開關，1 NO+1 NC 用於微型斷路器 5SL、5SY、5SP 集成開關 5TL1、RCBO 5SU1、FI 5SV（5SU1 手柄耦合器需要 5ST3805-1） |  |
|    | <b>5ST3020</b><br>故障信號觸點 1 NO+1 NC，用於微型斷路器 5SL、5SY、5SP RCBO 5SU1、FI 5SV（對於 5SU1 手柄耦合器需要 5ST3805-1）        |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |  |
|   | <b>5ST3030</b><br>分勵脫扣器 110-415 V AC，用於微型斷路器 5SL4、5SY、5SP、RCBO 5SU1、FI 5SV（對於 5SU1 手柄耦合器，需要 5ST3805-1）    |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |  |
|  | <b>5ST3040</b><br>欠壓脫扣器 230 V AC，帶 6 個端子，用於微型斷路器 5SL4、5SY、5SP RCBO 5SU1、FI 5SV（5SU1 手柄耦合器需要 5ST3805-1）    |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |  |
|  | <b>5ST3053</b><br>遠程操作機構基本 30 V AC，48 V DC 用於 CB 至 4P，RCBO 至 3P                                           |  |
|                                                                                     |                                                                                                           |  |

| 產品編號/產品描述                                                                           |                                                                   |      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
|                                                                                     |                                                                   |      |                             |
|    | <b>5ST3801</b><br>用於 5SY、5SP、5TE8、5SJ4...-.HG.. 的微型斷路器<br>手柄鎖定裝置  | 顯示價格 | <div>1</div> <div>1 件</div> |
|                                                                                     |                                                                   |      |                             |
|    | <b>5ST3803</b><br>用於 5SY、5SP、5TE8、5SJ4...-.HG..                   | 顯示價格 | <div>1</div> <div>1 套</div> |
|                                                                                     |                                                                   |      |                             |
|    | <b>5ST38201</b><br>5SY 適配器 1 至 2MW 用於 LS 5SY、5SY..KK 遠<br>程操作機構附件 | 顯示價格 | <div>1</div> <div>1 件</div> |
|                                                                                     |                                                                   |      |                             |
|  | <b>5TG8240</b><br>隔板 0.5 MW                                       |      |                             |
|                                                                                     |                                                                   |      |                             |